

WARUNKI GWARANCJI NA POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI SMART

1. „GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobyłańskich 41 (dalej Gerlach), udziela niniejszym gwarancji na oferowane pojemniki do przechowywania żywności na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Gerlach gwarantuje Państwu, że oferowane pojemniki do przechowywania są należytej jakości.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach usuwa wady i dostarcza pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.
4. Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia, konserwacji i przechowywania.
5. Gwarancja niniejsza nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, czyli niezgodnego z instrukcją użytkowania/bezpieczeństwa zawartą na/w opakowaniu,
 - wad powstałych w skutek uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowania, pęknięcia),
 - pęknięć spowodowanych upadkiem,
 - w przypadku niedostosowania się do zalecanej temperatury użytkowania,
 - wad powstałych wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych,
 - uszkodzeń powstałych z powodu dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,
 - zniszczeń wskutek napraw dokonywanych poza Gerlach.
6. Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione pojemniki do przechowywania żywności, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach dowodu zakupu wraz z reklamowanym wyrobem objętym gwarancją.
7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Gwarancja Gerlach podlega prawu polskiemu. Miejscem wykonania zobowiązań z gwarancji Gerlach jest siedziba Gerlach w Drzewicy w Polsce. Sędem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Gerlach.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA/BEZPIECZEŃSTWA POJEMNIKÓW DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI SMART

Pojemniki do przechowywania SMART służą do przechowywania produktów mokrych, sypkich i suszonych oraz podgrzewania żywności. Należy ich używać zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej i instrukcji bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony do użytkowania przez osoby dorosłe, posiadające umiejętności do wykonywania prostych czynności związanych z bezpiecznym przechowywaniem oraz podgrzewaniem żywności. Uwaga! Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci bez opieki dorosłych. Używanie pojemników niezgodnie z ich przeznaczeniem może skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem produktu oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika.

Podczas używania pojemników kuchennych podlegających zmianom temperatury, należy zachować ostrożność i zwrócić uwagę na bezpieczeństwo osób postronnych, nieświadomych potencjalnych zagrożeń, w szczególności dzieci, ale także i zwierząt. Niewłaściwe obchodzenie się z produktem grozi ryzykiem poparzenia i uszkodzenia ciała lub mienia (zniszczenie naczyń lub elementów kuchni), dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i wykorzystanie dodatkowych akcesoriów chroniących, np. rękawic, dodatkowych uchwytów, podkładek, czy fartuchów.

Aby jak najdłużej w pełni cieszyć się użytkowaniem naszych wyrobów, prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek:

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj szklany pojemnik wraz z pokrywką. Przed napełnieniem upewnij się, że pojemnik jest suchy.
2. Nie wypełniaj pojemników po brzegi, aby ułatwić zamykanie.
3. Po napełnieniu upewnij się, że pojemnik jest szczelnie zamknięty.
4. Produkt można przechowywać w lodówce, w zamrażarce (do -20°C), używać w piekarniku (do 200°C , bez pokrywki), w kuchence mikrofalowej (bez pokrywki). Podczas wyciągania naczyń z piekarnika zaleca się użycie rękawic ochronnych, aby uniknąć poparzenia.
5. Należy unikać skoków temperatury wyrobów posiadających szklane elementy. Nie przegrzewaj pojemników.
6. Pojemniki wraz z pokrywkami myj po każdorazowym użyciu.
7. Pojemniki (bez pokrywek) można myć w zmywarce.
8. Aby dłużej zachować najwyższe walory estetyczne pojemników oraz jakość elementów uszczelniających zalecamy ich mycie ręczne. W przypadku mycia ręcznego należy używać gąbki i delikatnych środków czyszczących.
9. Aby uniknąć zacieków należy dokładnie wytrzeć akcesoria bezpośrednio po umyciu.
10. Przechowuj pojemniki w suchym miejscu. Unikaj ekspozycji produktu na czynniki atmosferyczne (w szczególności skrajne temperatury, światło słoneczne wilgoć), nie

pozostawiaj ich na zewnątrz. Stały kontakt z tymi czynnikami może powodować blaknięcie i pogorszenie jakości przechowywanych produktów.