

# WARUNKI GWARANCJI NA POKRYWKI DO PATELNI NATUR

1. „GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobyłańskich 41 (dalej Gerlach), udziela niniejszym gwarancji na oferowane pokrywki na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Gerlach gwarantuje Państwu, że oferowane pokrywki są należytej jakości.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach usuwa wady i dostarcza pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.
4. Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia, konserwacji i przechowywania.
5. Gwarancja niniejsza nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, czyli niezgodnego z instrukcją użytkowania/bezpieczeństwa zawartą na/w opakowaniu,
  - wad powstałych w skutek uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowania),
  - odbarwień, plam oraz zarysowań,
  - przebarwień lub uszkodzeń wynikających z przegrzania produktu,
  - uszkodzeń będących skutkiem dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,
  - uszkodzeń w wskutek napraw dokonywanych poza Gerlach.
6. Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione pokrywki, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach dowodu zakupu wraz z reklamowanym wyrobem objętym gwarancją.
7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Gwarancja Gerlach podlega prawu polskiemu. Miejscem wykonania zobowiązań z gwarancji Gerlach jest siedziba Gerlach w Drzewicy w Polsce. Sędem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Gerlach.

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA/BEZPIECZEŃSTWA POKRYWEK DO PATELNI NATUR

Pokrywki uniwersalne są komplementarnym elementem, używanym wraz z patelniami. Zestaw służy do przygotowania, gotowania oraz smażenia posiłków na różnych rodzajach kuchenek. Sama pokrywka chroni użytkownika oraz otoczenie przed oparzeniami i zabrudzeniami, które mogą powstać wskutek gotowania bądź smażenia. Należy ją używać zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej i instrukcji bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony do użytkowania przez osoby dorosłe, posiadające umiejętności do wykonywania prostych czynności związanych z gotowaniem i przygotowaniem posiłków w warunkach domowych. Uwaga! Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci bez opieki dorosłych. Używanie rączek niezgodnie z ich przeznaczeniem może skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem produktu oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika.

Podczas używania naczyń kuchennych podlegających zmianom temperatury, należy zachować ostrożność i zwrócić uwagę na bezpieczeństwo osób postronnych, nieświadomych potencjalnych zagrożeń, w szczególności dzieci, ale także i zwierząt. Niewłaściwe obchodzenie się z produktem grozi ryzykiem poparzenia i uszkodzenia ciała lub mienia (zniszczenie naczyń lub elementów kuchni), dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i wykorzystanie dodatkowych akcesoriów chroniących, np. rękawic, dodatkowych uchwytów, podkładek, czy fartuchów.

Aby jak najdłużej w pełni cieszyć się użytkowaniem naszych wyrobów, prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek:

1. Pokrywki dostosowane do patelni GERLACH z linii NATUR.
2. Przed pierwszym użyciem należy umyć pokrywkę w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego.
3. Używaj pokrywki do patelni o odpowiedniej średnicy.
4. Do podnoszenia i przenoszenia pokrywek używaj rękawic kuchennych.
5. Nie umieszczaj dłoni nad odpowietrznikiem pary. Gorąca para może powodować poparzenia użytkownika.
6. Odkładaj pokrywki tylko na powierzchnie odporne na ciepło.
7. Z uwagi na zastosowanie naturalnego drewna, pokrywek nie można używać w piekarniku, ani myć w zmywarce.
8. Należy unikać skoków temperatury wyrobów posiadających szklane elementy. Nie przegrzewaj pokrywek.
9. Pokrywki myj po każdorazowym użyciu miękką stroną gąbki, w ciepłej wodzie stosując delikatne detergenty.
10. Aby dłużej zachować najwyższe walory estetyczne pokrywek zalecamy ich mycie ręczne. W przypadku mycia ręcznego należy używać gąbki i delikatnych środków czyszczących.
11. Aby uniknąć zacieków należy dokładnie wytrzeć akcesoria bezpośrednio po umyciu.

12. Przechowuj pokrywkę w suchym i bezpiecznym miejscu. Unikaj ekspozycji produktu na czynniki atmosferyczne (np. wilgoć, nadmierne nasłonecznienie), nie pozostawiaj pokrywek na zewnątrz.