

# WARUNKI GWARANCJI NA POKRYWKI UNIEWESALNE SMART

1. „GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobyłańskich 41 (dalej Gerlach), udziela niniejszym gwarancji na oferowane pokrywki na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Gerlach gwarantuje Państwu, że oferowane pokrywki są należytej jakości.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach usuwa wady i dostarcza pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.
4. Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia, konserwacji i przechowywania.
5. Gwarancja niniejsza nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, czyli niezgodnego z instrukcją użytkowania/bezpieczeństwa zawartą na/w opakowaniu,
  - wad powstałych w skutek uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowania),
  - odbarwień, plam oraz zarysowań,
  - przebarwień lub uszkodzeń wynikających z przegrzania produktu,
  - uszkodzeń będących skutkiem dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,
  - uszkodzeń w wskutek napraw dokonywanych poza Gerlach.
6. Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione pokrywki, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach dowodu zakupu wraz z reklamowanym wyrobem objętym gwarancją.
7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Gwarancja Gerlach podlega prawu polskiemu. Miejscem wykonania zobowiązań z gwarancji Gerlach jest siedziba Gerlach w Drzewicy w Polsce. Sędem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Gerlach.

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA/BEZPIECZEŃSTWA POKRYWEK UNIWERSALNYCH SMART

Pokrywki uniwersalne są komplementarnym elementem, używanym wraz z patelniami bądź garnkami. Zestaw służy do przygotowania, gotowania oraz smażenia posiłków na różnych rodzajach kuchenek. Sama pokrywka chroni użytkownika oraz otoczenie przed oparzeniami i zabrudzeniami, które mogą powstać wskutek gotowania bądź smażenia. Należy ją używać zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej i instrukcji bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony do użytkowania przez osoby dorosłe, posiadające umiejętności do wykonywania prostych czynności związanych z gotowaniem i przygotowaniem posiłków w warunkach domowych. Uwaga! Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci bez opieki dorosłych. Używanie rączek niezgodnie z ich przeznaczeniem może skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem produktu oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika.

Podczas używania naczyń kuchennych podlegających zmianom temperatury, należy zachować ostrożność i zwrócić uwagę na bezpieczeństwo osób postronnych, nieświadomych potencjalnych zagrożeń, w szczególności dzieci, ale także i zwierząt. Niewłaściwe obchodzenie się z produktem grozi ryzykiem poparzenia i uszkodzenia ciała lub mienia (zniszczenie naczyń lub elementów kuchni), dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i wykorzystanie dodatkowych akcesoriów chroniących, np. rękawic, dodatkowych uchwytów, podkładek, czy fartuchów.

Aby jak najdłużej w pełni cieszyć się użytkowaniem naszych wyrobów, prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek:

1. Pokrywki są kompatybilne z naczyniami GERLACH z linii SMART bądź SMART STEEL.
2. Przed pierwszym użyciem należy umyć pokrywkę w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego.
3. Używaj pokrywki do patelni/garnka o odpowiedniej średnicy.
4. Do podnoszenia i przenoszenia pokrywek używaj rękawic kuchennych.
5. Nie umieszczaj dłoni nad odpowietrznikiem pary. Gorąca para może powodować poparzenia użytkownika.
6. Odkładaj pokrywki tylko na powierzchnie odporne na ciepło.
7. Pokrywki nie można używać w piekarniku.
8. Należy unikać skoków temperatury wyrobów posiadających szklane elementy. Nie przegrzewaj pokrywek.
9. Pokrywki myj po każdorazowym użyciu miękką stroną gąbki, w ciepłej wodzie stosując delikatne detergenty.
10. Aby dłużej zachować najwyższe walory estetyczne pokrywek zalecamy ich mycie ręczne. W przypadku mycia ręcznego należy używać gąbki i delikatnych środków czyszczących.
11. Aby uniknąć zacieków należy dokładnie wytrzeć akcesoria bezpośrednio po umyciu.

12. Przechowuj pokrywkę w suchym i bezpiecznym miejscu. Unikaj ekspozycji produktu na czynniki atmosferyczne (np. wilgoć, nadmierne nasłonecznienie), nie pozostawiaj pokrywek na zewnątrz.