

# WARUNKI GWARANCJI NA KUBEK TERMICZNY SMART

1. „GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobyłańskich 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000055281, NIP: 7990003388, REGON: 670081420 (dalej Gerlach), udziela niniejszym gwarancji na oferowany kubek termiczny na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Gerlach gwarantuje Państwu, że oferowany kubek termiczny jest należytej jakości i produkowany zgodnie z polskim i europejskim prawem.
3. Gwarancja jest udzielona na okres dwóch lat licząc od dnia zakupu danego produktu. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie użytek domowy i prywatny. W przypadku innych zastosowań jest ona ograniczona do 1 roku liczonego od dnia zakupu.
4. W ramach gwarancji, Gerlach zapewnia nieodpłatne usunięcie wad powstałych w wyniku niezgodności z wymaganiami produkcyjnymi.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach usuwa wady i dostarcza pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.
6. Gwarancja udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia, przechowywania i konserwacji.
7. Gwarancja niniejsza nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, czyli niezgodnego z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa,
  - pęknięć spowodowanych upadkiem,
  - używania produktu bezpośrednio w ogniu,
  - uszkodzeń powstałych z powodu dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,
  - zniszczeń wskutek napraw dokonywanych poza Gerlach,
  - naturalnego zużycia wyrobu wynikającego z jego normalnego użytkowania (w tym drobnych śladów eksploatacji, utraty połysku, niewielkich zarysowań powierzchni).
8. Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupiony kubek termiczny, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach dowodu zakupu wraz z reklamowanym wyrobem objętym gwarancją.
9. Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową, w szczególności z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o prawach konsumenta.

11. Gwarancja Gerlach podlega prawu polskiemu. Miejscem wykonania zobowiązań z gwarancji Gerlach jest siedziba Gerlach w Drzewicy w Polsce. Sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Gerlach.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

### KUBEK TERMICZNY

Kubek termiczny służy do przechowywania cieczy w temperaturze nieprzekraczającej 30°C, takich jak woda, napoje niegazowane, herbata po wystudzeniu oraz inne napoje zimne. Nie nadaje się do gorących napojów. Należy używać go zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.

Produkt przeznaczony jest do użytkowania przez osoby dorosłe, posiadające umiejętności do wykonywania prostych czynności związanych z nalewaniem i przelewaniem wody i innych cieczy. Uwaga! Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci i osoby niepełnosprawne bez opieki dorosłych. Używanie kubka niezgodnie z jego przeznaczeniem może skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem produktu oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika lub osób trzecich.

Nie nadaje się do wrzątku ani napojów o temperaturze przekraczającej 60°C. Należy używać go zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.

Podczas użytkowania produktu należy zachować ostrożność i zwrócić uwagę na bezpieczeństwo osób postronnych, nieświadomych potencjalnych zagrożeń, w szczególności dzieci, ale także i zwierząt domowych. Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może skutkować jego uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkownika, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności.

Aby jak najdłużej w pełni cieszyć się użytkowaniem naszych wyrobów, prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek:

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj kubek oraz wszystkie elementy pokrywki wraz z rurką do picia. Zanim użyjesz go ponownie upewnij się, że jest czysty i wolny od uszkodzeń.
2. Napełniać maksymalnie do poziomu 2 cm poniżej gwintu.
3. Po napełnieniu dokładnie zamknąć pokrywkę.
4. Spożywać napoje wyłącznie w pozycji siedzącej lub stojącej (pionowej) w celu uniknięcia ryzyka zadławienia.
5. Spożywając napój przez rurkę do picia, trzymać kubek w pozycji pionowej w celu zachowania szczelności i uniknięcia wylania zawartości.
6. Nie używać do napojów gazowanych.

7. Nie używać do mleka i napojów mlecznych, jeżeli nie będą spożyte bezpośrednio po nalaniu (ryzyko rozwoju bakterii).
8. Aby utrzymać temperaturę napoju do 7h, dokładnie zamykaj i dokręcaj zamknięcie.
9. Nie podgrzewać kubka w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani na płycie grzewczej.
10. Nie należy zamrażać kubka.
11. Zaleca się przechowywanie kubka z otwartą pokrywką.
12. W skutek użytkowania, może dojść do przebarwień stali wewnątrz naczynia. Zjawisko to jest naturalne i nie pogarsza walorów użytkowych. Aby usunąć niewielkie plamy, namocz naczynie w wodzie, a następnie wytrzyj je do sucha miękką ściereczką. W przypadku uporczywych plam nalej do naczynia niewielką ilość białego octu, pozostaw na kilkanaście minut, a następnie umyj naczynie w zwykły sposób.
13. Podczas używania metalowych narzędzi wewnątrz kubka może dojść do uszkodzenia (zarysowania) powierzchni. Powstałe ślady nie mają jednak wpływu na żywotność naczyń – zmiany dotyczą tylko wyglądu naczynia.
14. Kubki można myć w zmywarce.
15. Nie myj kubka szorstkimi myjkami, gąbkami czy ściereczkami, ani nie używaj silnych środków myjących.